


Procédure de mise à jour des Aires de Services

Pré-requis : un PC équipé d'un lecteur de carte microSD ou un adaptateur SD / microSD



1 Télécharger le fichier de mise à jour sur la page d'accueil




Sélectionner
« Enregistrer le
fichier »


Cliquer sur OK




2 Décompresser le fichier téléchargé




Effectuer un clic droit
et sélectionner
Extraire tout...



3 Copier le fichier téléchargé



4 Retirer la carte microSD de l'autoradio Clarion NX



5 Insérer la carte micro SD de l'autoradio Clarion NX dans le PC






6 Sélectionner Ouvrir l'appareil mobile




Ouvrir l'appareil mobile pour afficher les fichiers

7 Coller le fichier dans le dossier :







8 Retirer la carte microSD du

9 Remettre la carte microSD dans l'autoradio Clarion NX