

Garmin Drive™ 40

Mises à jour des cartes gratuites à vie

Le nouveau GPS Garmin Drive 40 propose des alertes pour favoriser une conduite plus sûre et accroître la vigilance au volant : alertes des zones de danger¹, alertes pour les virages dangereux, les changements de zones de vitesse, les passages à niveau et les passages d'animaux. De plus, Garmin Drive 40 vous signale lorsque vous circulez à contre-sens sur une voie à sens unique ou lorsque vous approchez des zones scolaires. Avec ses nouvelles alertes de sécurité, Garmin Drive est le copilote idéal pour vos trajets quotidiens.



FONCTIONNALITÉS

Écran

Écran lumineux de 11 cm (4,3") à double orientation.

NOUVEAU Garmin Driver Alerts

Recevez des alertes à l'approche des virages dangereux, changements de limitation de vitesse, zones scolaires, avertissement de fatigue², feux de circulation, conduite à contresens, passages à niveau et traversées d'animaux.

NOUVEAU Garmin Real Directions™

Garmin Real Directions vous guide comme le ferait un passager, en utilisant des repères visuels sur votre route.

NOUVEAU Direct Access

Simplifie la navigation vers des destinations à accès complexe, telles que les centres commerciaux et les aéroports.

NOUVEAU Compatible caméra de recul

Simplifiez vos marches arrière avec la caméra de recul sans fil BC™ 30 (vendue séparément).

Mises à jour gratuite des cartes à vie³

Le réseau routier évolue en permanence (nouvelles routes, nouveaux points d'intérêt...). Avec la mise à jour des cartes, vous pouvez être certain que vos itinéraires sont basés sur les données cartographiques les plus récentes.

Assistant de voies de circulation


Trouvez facilement votre chemin dans les intersections complexes : des flèches de couleur vive indiquent la voie de circulation appropriée pour votre prochain changement de direction ou sortie.

Alertes des zones de danger et limitation de vitesse


Soyez informé des zones de danger et voyagez en toute sécurité grâce aux indications de limitation de vitesse.

NOUVEAU FOURSQUARE

Foursquare propose des millions d'adresses de restaurants, boutiques, etc.




Garmin Driver Alerts




Garmin Real Directions



Compatible avec caméra de recul BC 30



Alertes de zones de danger




Direct Access

CONTENU DU PACK

	Références	UPC
Garmin Drive™ 40LM SE	P/N : 010-01956-2H	UPC : 753759154905

La boîte contient un Garmin Drive™ 40LM SE, un support à ventouse, un câble allume-cigare, un câble USB et un manuel de démarrage rapide.

COUVERTURE CARTOGRAPHIQUE



CARTE EUROPE 15 PAYS

Pour plus d'information www.garmin.com/fr

France, Portugal, Espagne, Andorre, Monaco, Italie, San Marino, Vatican, Suisse, Liechtenstein, Autriche, Allemagne, Belgique, Pays Bas et Luxembourg

ACCESSOIRES COMPATIBLES



P/N : 010-12242-00

UPC : 753759131388



P/N : 010-12101-00

UPC : 753759115760



P/N : 010-10723-17

UPC : 753759111540



P/N : 010-11280-00

UPC : 753759085704

BC™ 30 (Caméra de recul)

Détectez les véhicules, les piétons et les autres obstacles lorsque votre véhicule se déplace en marche arrière.

Étui de transport

Protection de haute qualité, résistante aux rayures. Cette housse est adaptée pour votre Garmin Drive 4,3 pouces, avec un intérieur en tissu doux qui assure une protection intégrale et durable. La housse se ferme à l'aide d'un aimant.

Chargeur multiple haute vitesse

Chargeur multiple haute vitesse : permet d'ajouter deux connexions USB à votre prise allume-cigare 12 V pour charger ou alimenter plusieurs appareils à la fois.

Support à friction portable

Maintenez en place votre appareil compatible avec ce support à friction portable. Il vous permet de visualiser clairement les informations GPS ou d'avoir un champ de vision dégagé quand vous le souhaitez.

Support pour grille de ventilation	010-11952-00	UPC : 753759003548	Améliorez votre visibilité en fixant le support fourni avec votre Garmin Drive pour l'installer sur la grille de ventilation. Compatible uniquement avec les modèles 5 pouces.
Ventouse	010-10747-00	UPC : 753759057848	Fixez votre appareil à votre pare-brise ou toute surface plate et lisse avec le pied à ventouse. Support non inclus.
Support à ventouse complet	010-11983-04	UPC : 753759115753	Ce support à ventouse réglable vous permet d'accéder à votre appareil compatible pour une navigation plus aisée.
Câble USB	010-10723-01	UPC : 753759052973	Ce câble USB permet de charger votre appareil ou d'échanger des données avec votre ordinateur.
Câble allume-cigare	010-11838-00	UPC : 753759989392	Cet adaptateur 12 V vous permet de charger votre GPS. C'est votre chargeur embarqué lorsque vous êtes sur la route.
Chargeur secteur	010-11478-05	UPC : 753759103729	Chargez ou alimentez votre GPS partout où vous allez avec notre kit d'adaptateurs CA. (Comprend des adaptateurs pour le Royaume-Uni et l'Europe, avec câbles mini- et micro-USB)

1 Les alertes zones de danger (radar) ne sont pas disponibles dans tous les pays.

2 L'alerte de fatigue est activée après 2 heures consécutives de conduite sans pause longue.

3 Les cartes à vie vous permettent de recevoir des mises à jour de carte au fur et à mesure qu'elles sont mises à disposition par Garmin, tant que Garmin reçoit des données de cartographie d'un fournisseur tiers et au plus tard jusqu'à la fin de la durée de vie utile d'un produit Garmin compatible. Ce service n'est pas transférable à un autre produit Garmin. Voir www.garmin.com/numapslifetime pour les termes et conditions complets du programme. Une mémoire additionnelle (qui doit être achetée) peut être nécessaire pour des mises à jour futures des cartes.