

ALPINE :

INE-W611D/DC

L'autoradio ne s'allume pas :

- Vérifier les fusibles du véhicule
- Vérifier le bon état de la prise ISO d'alimentation et le raccordement

Ne capte pas la FM :

- Vérifier le bon état de l'antenne et son emplacement souvent monter sur le pavillon en plastique
- Ajouter un plan de masse sur l'antenne du véhicule

Pas d'accès au menu de réglage :

- Problème de branchement électrique, il faut obligatoirement brancher le fil Parking brake (jaune/bleu en général) au contact de masse du frein à main

La caméra est en noir et blanc :

- Problème de réglage de l'autoradio, allez dans réglage/caméra, et choisir PAL ou NTSC suivant le modèle de la caméra (PAL pour ID.CAM)

L'écran est noir avec les barres de guidage lors du passage en marche arrière :

- ~~- Vérifier le réglage des paramètres de caméra PAL/NTSC~~
- Vérifier le raccordement (RCA jaune et électrique)
- Vérifier l'alimentation de la caméra
- Vérifier que la rallonge n'est pas abîmée

Spécial iLX-F903D/INE-F904D(C) :

L'autoradio ne s'allume pas :

- ~~- Vérifier que le cache en plastique entre l'unité central et l'écran est bien installé, sans cette pièce l'autoradio ne s'allumera jamais~~

Le GPS n'est pas jour :

- Les autoradios INE-W611DC, INE-F904DC et X903D bénéficie de 3 ans de mises à jour cartographiques gratuites